

## UX90-001



El UX90-001 registra los cambios de estado, pulsos electrónicos y cierres de contacto mecánicos o eléctricos de los dispositivos de detección externos, ideal para monitorear el consumo de energía, el funcionamiento del equipo mecánico y el flujo de agua y gas. Obtenga sus datos por medio de interfaz USB

### Aplicaciones:

- Consumo energético
- Equipos mecánicos
- Flujo de agua y gas

---

Calificación: Sin calificación

### Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

Un registrador con cuatro modos de grabación y pantalla display. Tamaño ideal para fácil manejo.

El interruptor de lengüeta interno se puede usar para determinar cuándo una puerta o ventana está abierta o cerrada.

Compatible con una amplia gama de sensores externos.

Se envía con cable de entrada de 2.5 mm.

- Especificaciones técnicas
- Ficha técnica / Manual de operación.
- Artículos requeridos

- **Temperatura**-20°C a 70°C
- **Humedad**0 a 95% HR (sin condensación)
- **Contacto externo de entrada**Interruptor electrónico de estado sólido
- **Alimentación**De 0 a 3V DC (alimentado por USB), de 0 a 2.5V DC (alimentado por batería)
- **Frecuencia de pulso máxima**50 Hz
- **Frecuencia de ejecución máxima**1 Hz
- **Resolución del registrador**Pulso: 1 pulso  
Tiempo de ejecución: 1 segundo  
Estado y evento: 1 estado o evento
- **Tasa de registro**1 segundo a 18 horas, 12 minutos, 15 segundos
- **Modos de arranque**Inmediato, presionar el botón, fecha y hora, o siguiente intervalo
- **Modos de interrupción**Cuando la memoria está llena, presionar el botón, o fecha y hora
- **Precisión de tiempo**±1 minuto por mes a 25°C
- **Batería**De litio CR2032 de 3V
- **Tiempo de vida de la batería**1 año, con intervalos de registro superiores a 1 minuto y contactos normalmente abiertos
- **Memoria**128 KB (máximo 84,650 mediciones)
- **LCDEs visible de:** 0 a 50°C, el LCD puede reaccionar lentamente o irse a blanco en temperaturas fuera del rango
- **Tamaño**3.66 x 5.94 x 1.52 cm
- **Peso**23 g
- **Clasificación ambiental**IP50
- **Uso**Interiores

- [Manual](#)
- [Inicio rápido](#)

- Onset HOBOWare
- HOBOWare Pro